Instrukcja obsługi A100



Data wydania: 7/2014

Opis systemu sterowania siewnika A100

Urządzenie jest przeznaczone do montażu we wszystkich typach siewników. Wszystkie istotne dane dotyczące pracy maszyny i jej ustawień użytkownik ma do dyspozycji na tablecie w kabinie traktora.

System sterowania A100 oferuje następujące funkcje:

- Automatyczne lub ręczne tworzenie międzyrzędów siewnych
- Przedwschodowe znaczenie międzyrzędów siewnych
- Wskazywanie minimalnego poziomu nasion w lejach 2x
- Mierzenie prędkości jazdy zestawu jezdnego
- Aktualna data i czas
- Wskazywanie obrotów wentylatora
- Wskazywanie obrotów urządzeń siewnych
- Pomiar dziennych hektarów
- Pomiar sumy hektarów
- Automatyczny test siewu
- Napędzanie urządzenia siewnego za pomocą silnika aż 4 silniki
- Płynna regulacja wysiewanej porcji w trakcie siewu
- Sterowanie oświetleniem maszyny
- Sterowanie hydraulicznymi funkcjami maszyny aż 20 funkcji
- Monitorowanie przepływu nasion z redlic siewnych aż 128 wysiewów

Sterowanie systemem A100

Jednostką wyświetlającą steruje się za pomocą kolorowego dotykowego wyświetlacza tabletu. O naciśnięciu przycisku informuje sygnał dźwiękowy.

Struktura wyśwteilania w systemie A100:

Sterowanie systemem jest podzielone na dwa podstawowe ekrany.

- **Ekran nr 1:** wyświetla wszystkie istotne dane dotyczące pracy siewnika, króre należy monitorować w trakcie siewu i pozwala na zmienianie w trakcie pracy parametrów międzyrzędów siewnych, wysiewanej porcji, granicy obrotów wentylatora, wysiewania porcji dozownika 1 i dozownika 2.
- **Ekran nr 2:** służy do wprowadzania przez użytkownika parametrów testu wysiewu dla dozowników 1 do 3, liczby czujników wysiewu i ich czułości, współczynnika K dla indukcyjnego monitorowania prędkości przejazdu i czasu trwania funkcji hydraulicznych. Można tu również sterować światłami, podrywakami, sekcją rozdrabniającą i ustawieniami automatyki znaczników.

Ekran nr1:



Opis ekranu nr 1:

 D.0 km/ho <u>1.1. Prędkość jazdy zestawu</u> Wyświetla aktualną prędkość jazdy zestawu na podstawie sygnału z GPS/Glonass, radaru lub impulsów z czujnika indukcyjnego. W przypadku używania czujnika indukcyjnego konieczne jest prawidłowe ustawienie
 Wyświetla aktualną prędkość jazdy zestawu na podstawie sygnału z GPS/Glonass, radaru lub impulsów z czujnika indukcyjnego. W przypadku używania czujnika indukcyjnego konieczne jest prawidłowe ustawienie
 GPS/Glonass, radaru lub impulsów z czujnika indukcyjnego. W przypadku używania czujnika indukcyjnego konieczne jest prawidłowe ustawienie
W przypadku używania • czujnika indukcyjnego konieczne jest prawidłowe ustawienie
W przypadku używania • czujnika indukcyjnego konieczne jest prawidłowe ustawienie
czujnika indukcyjnego konieczne jest prawidłowe ustawienie
go. Odległość czujnika indukcyjnego M12 od rozety czujnika musi
wynosić co najwyżej 4 mm. Jeśli czujnik jest prawidłowo
ustawiony, musi się na nim zaświecić dioda LED zawsze, gdy
koło czujnika przechodzi metalowy ząb rozety. Jeśli ustawienie
jest nieprawidłowe, dochodzi do pominięcia niektórych impulsów i
przez to dochodzi do nieprawidłowego pomiaru prędkości
pojazdu. To powoduje niedokładność wysiewanej porcji i
zniekształcenie odczytu zliczanych hektarów.
• radaru konieczne jest zainstalowanie radaru w taki sposób, aby
nie wpływały na niego np. obracające się koła maszyny ciągnącej
(np. traktora), lub duża chmura pyłu albo inne cząstki stałe
wypadające spod kół traktora lub samego siewnika. Ponownie
powoduje to zwiększoną niedokładność siewu i wartości pomiaru
hektarów.
GPS/GIonass konieczne jest, aby antena była zainstalowana w
najwyższym punkcie maszyny i nie była zasłonięta przez żadną
metalową osłonę. Jeśli nie zostanie zapewniona bezpośrednia
widoczność anteny na niebo, system GPS nie będzie prawidłowo
działał i maszyna nie będzie reagować na ruch, albo z powodu
złego sygnału może być zmierzona niezerowa prędkość nawet w
przypadzie, gdy maszyna stoi w miejscu (na przykład przy
parkowaniu pod dachem hali).

O rpm 🛟	1.2 Obroty wentylatora
	Wyświetla aktualną wartość obrotów wentylatora. W przypadku, że
	wartość obrotów wentylatora spadnie poniżej ustawione wartości, ikona
	wentylatora zmieni kolor na czerwony i włączy się również sygnał
	dźwiękowy. Ustawienie granicy obrotów wykonuje się przez naciśnięcie
	ikony wentylatora i po wyświetleniu się dialogu liczbowego należy
	zmienić wartość obrotów. Ustawienia należy potwierdzić przez
	naciśnięcie OK.

0.0 ha:	1.3 Dzienny pomiar hektarów
	Wyświetla rzeczywisty stan obsianej powierzchni do maksymalnej
	wartości 99.9 ha. Poprzez krótkie naciśnięcie wskaźnika dziennych
	hektarów można w dowolnym momencie wyzerować zliczoną wartość.

O ha $\overline{\Sigma}$	1.4 Sumaryczny licznik hektarów
<u> </u>	Pokazuje całą obsianą powierzchnię. Wartości tej nie można
	wyzerować z poziomu użytkownika. Wyzerowanie jest możliwe do
	wykonania wyłącznie w wyniku ingerencji serwisu.

12	1.5 Czujniki wysokości poziomu nasion w zbiorniku SH1, SH2
	Pokazują aktualny stan nasion w zbiorniku. Jeśli poziom nasion w
	zbiorniku spadnie poniżej poziomu czujnika, znajdującego się w
	zbiorniku, zaświeci się na czerwono symbol pustego zbiornika i
	uruchomi się sygnał dźwiękowy

1.6 Regulacja czujników poziomu
Na tylnej stronie czujnika znajduje się śrubka, pod którą jest śruba
regulacyjna czułości czujnika.

4	<u>1.7 Czujnik wysiewu A1</u>
	Pokazuje aktualny stan nasion przechodzących do redlic siewnych.
	• Jeśli nasiona przechodzą przez czujnik wysiewu, w odpowiednim
	miejscu wyświetli się symbol zielonego pola.
	• W przypadku, gdy nasiona nie przechodzą przez konkretny czujnik,
	w odpowiednim miejscu wyświetli się żółte pole.
	• Jeśli czujnik nie jest podłączony, nie ma połączenia lub jest wadliwy
	lub uszkodzony, w odpowiednim miejscu wyświetli się czerwone
	pole.

09:08 14.04.51	1.8 Aktualna data i czas
	Wyświetla aktualne dane dotyczące czasu. Czas jest ustawiany automatycznie na podstawie czasu systemowego z tabletu a w trakcie pracy jest korygowany za pomocą sygnału z GPS/Glonass. Jeśli sygnał GPS/Glonass nie jest używany, czas jest synchronizowany z tabletem przy wejściu w drugi ekran.



D rpm
STOP rpm

1.10 Obroty mechanizmu wysiewającego

Wyświetla aktualną wartość obrotów mechanizmu wysiewającego przy pracy maszyny. Waha się w przedziale od 0 obr./min do 255 obr./min. Zakres maksymalnych obrotów jest określony przez producenta maszyny i jest pochodną szerokości i maksymalnej prędkości jazdy maszyny. W przypadku, że podczas pracy dojdzie do zatrzymania mechanizmu wysiewającego, wyświetli się zerowa wartość obrotów i uruchomi się sygnał dźwiękowy, który zwróci uwagę obsługi na ten poważny błąd. W przypadku, gdy wartość obrotów jest mniejsza lub większa niż wymagane obrotu, wartość liczbowa obrotów zmienia kolor na czerwony i uruchamia się sygnał dźwiękowy. Sygnalizuje to operatorowi maszyny, że musi zmniejszyć prędkość jazdy siewnika lub zatrzymać maszynę i sprawdzić czy nie ma usterki mechanizmu wysiewającego. Dozownik można

zatrzymać ręcznie przez naciśnięcie wartości liczbowej obrotów.

STOP silnik dozownika przechodzi do normalnego trybu.

Zamiast obrotów wyświetli się symbol **STOP** i w ten sposób blokuje się silnik dozownika w trakcie jazdy. Poprzez ponowne naciśnięcie na symbol



1.11 Ustawienie i wyświetlanie międzyrzędów siewnych

W tej części wyświetlacza można zobaczyć i ustawić wszystkie dane związane z tworzeniem międzyrzędów siewnych.

Pierwszy przycisk na górze na środku ekranu to ustawienie szerokości siewnika. Ustawia się to w ten sposób, że naciska się przycisk ustawiania szerokości siewnika i za pomocą dialogu liczbowego wprowadza się wymaganą szerokość siewnika.

W drugim rzędzie w ten sam sposób wprowadza się ustawienia szerokości opryskiwacza. Po ustawieniu szerokości opryskiwacza automatycznie zostanie wyliczona i wyświetlona liczba przejazdów rzędu siewnego, jak również dozwolone strony rozpoczęcia siewu. Strony siewu, które są dozwolone, są podświetlone na zielono a strony, które nie są dozwolone, są podświetlone na szaro. Za pomocą jednego naciśnięcia na wybraną dozwoloną (zielona) pozycję należy wybrać stronę rozpoczęcia siewu, której oznaczenie zmieni się na żółte. Strony siewu można zmienić w dowolnym momencie. Jeśli wprowadzona jest nieistniejąca kombinacja szerokości siewnika i opryskiwacza, liczba jazd jest wyliczona jako zerowa i wszystkie mają szary kolor. Ustawienia i stan licznika stronv siewu międzyrzędzi siewnych są nawet po wyłączeniu urządzenia zapisywane w pamięci wewnętrznej jednostki. Po włączeniu napięcia zasilającego wszystko wraca do stanu sprzed wyłączenia zasilania.

1.12 Tryb automatyczny międzyrzędzi siewnych

Tworzenie międzyrzędzi siewnych jest przedstawione za pomocą dwóch pasów na środku ekranu na dole. Jeśli pasy nie są zabarwione kolorystycznie, międzyrzędzia nie są tworzone. Jeśli pasy są zabarwione kolorystycznie, międzyrzędzia są tworzone.

01-04	1.12 Iryb manualny międzyrzędzi siewnych
	ręcznie dolicza się jeden przejazd. Za pomocą długiego naciśnięcia
	stanu pierwtnego tzn. do 1.

START	1.14 Funkcja przedsiewu
	Przedsiew to funkcja, która zapewnia rozruch wszystkich dozowników około 7 sekund przy zatrzymanej maszynie. W ten sposób można obsiać również miejsca, w których nie można siać podczas jazdy, na przykład obszar, na który trzeba najpierw cofnąć, włączyć przedsiew a następnie rozpocząć jazdę do przodu. Poprzez naciśnięcie przycisku START włącza się funkcja przedsiewu i przez cały czas działania funkcji towarzyszy jej sygnał dźwiękowy. Po rozruchu zestawu dozowniku automatycznie przechodzą w tryb regulacji zgodnie z prędkością jazdy zestawu.

180.00	1.15 Wysiewana porcja
kg/ha 🔀	Na powiązanym wskaźniku tarczowym znajdują się informacje o ustawionej
	wysiewanej porcji w kilogramach na hektar. Wartość tę można zmienić
	klikając na wartość liczbową wysiewanej porcji a po zmianie w oknie
	dialogowym potwierdzając przez naciśnięcie przycisku OK. Przy zmianie tej
	wartości w trakcie jazdy przeprowadzona zostanie zmiana obrotów silników
	dozowników odpowiadająca nowej wartości ustawionej porcji.
	Można w ten sposób dodać lub odjąć porcję w dowolnym momencie w
	trakcie pracy w zależności od aktualnych potrzeb.

Sterowanie hydraulika maszyny



1.16 Włączanie - wyłączanie hydrauliki

Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się wszystkie funkcje sterowania hydrauliką. Jeśli hyd- raulika nie jest włączona, nie będą działać żadne przyciski do sterowania funkcjami hydraulicznymi. Za pomocą ponownego naciśnięcia wyłącza się wszystkie funkcje hydrauliki.

1.17 Rozłożenie maszyny
Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję rozkładania maszyny, która działa przez wcześniej zaprogramowany czas. W trakcie ustawionego czasu maszyna zostaje rozłożona a po jego upływie funkcja automatycznie się wyłącza.

<u>1.18 Składanie maszyny</u>
Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję składania
maszyny, która działa przez wcześniej zaprogramowany czas. Po
upływie ustawionego czasu maszyna zostaje złożona a funkcja automatycznie się wyłącza.

R	1.19 Znacznik lewej strony
	Poprzez naciśnięcie przycisku włącza się
	funkcie wvimowania z ziemi lewego znacznika. która działa przez wcześniej zaprogramowany czas. Następnie funkcja automatycznie się wyłącza.

	1.19 Znacznik prawej strony
	Poprzez naciśnięcie przycisku vłącza się funkcja vydobywania z ziemi prawego znacznika, która działa przez wcześniej
•	zaprogramowany czas. Następnie funkcja automatycznie się wyłącza.

	Zagłębianie siewnika w ziemi
Pop i roz	rzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję zagłębiania maszyny zpoczyna ona zagłębianie do siewu przez wcześniej zaprogramowany s. Po zagłębieniu funkcja automatycznie się wyłacza

THINNING	1.21 Wyjmowanie siewnika z ziemi
	Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję wyjmowania maszyny z ziemi i rozpoczyna ona wyjmowanie z siewu przez wcześniej zaprogramowany czas. Po wyjęciu z ziemi funkcja automatycznie się wyłącza

8	1.23 Pasek informacji
	Symbol ten przedstawia bezprzewodowe podłączenie przez BLUETOOTH do jednostki sterującej. Jeśli symbol nie ma żółtego koloru, tablet nie jest podłaczony do jednostki
Nus 🕑	sterującej i nie można nią w żaden sposób sterować.
	CONNECTION LOST ! MOVE TABLET CLOSER TO CONTROL UNIT AND
	WAIT FOR CONNECTION!
	(Utrata połaczenia! Należy przesunać tablet bliżej do jednostki
	Te symbol informuje użytkownika, że dostępny jest sygnał
	GPS/Glonass. Jeśli maszyna jest wyposażona i sterowana za pomocą systemu GPS/Glonass, przed rozpoczęciem prac trzeba poczekać, aż symbol zmieni kolor na żółty.
	Jeśli symbol nie będzie się świecił na żółto, nie będzie działał pomiar prędkości, liczenie hektarów i regulacja silników dozowników.

	1.24 Wejście do drugiego ekranu
F	Po naciśnięciu tego przycisku wchodzi się do ekranu nr 2, na którym można ustawić kolejne parametry

Ekran nr2:

		-							
	M1	¢ 24	030 rpm	06.00					48 - 1
	M₂	¢ 24	030	06.00					©_100m
e e	М₃	¢ 24	030 rpm	06.00					 ♦ ♦
	Ō					<u> </u>			/ i
	÷I y	i + 0 1	0 s	<u>← ▼ →</u>	010 =	∟	0	⊕ † ⊕ ∔	Temp M1: 29 C Temp M3: 0 C Voltage: 13.5 V Amperage: 0 A
	<u>+ </u>	<u>±</u> 01	0 s	<u>+</u> .	010 s	്	0	(° † (° †	Power Consumption: 0 W RADO AGRO s.r.o.
	\checkmark	* 01	0 s	$\langle \cdot \rangle$	010 ₅	۲¢	0		FW-A100-1.1.3 Jul 1 2014 21:07:54 PN:A100ControlBox-XXXX
								<u> </u>	Android App Version: 2.3

Opis funkcji przycisków ekranu nr 2:

2.1 Test wysiewu



W tej części ekranu wprowadza się ustawienia testu wysiewu dla dozownika 1 do 3



2.1.1 Ustawienie wysiewanej porcji dla danego dozownika

Przed przeprowadzeniem testu wysiewu koniecznej jest wcześniejsze ustawienie wysiewanej porcji w pierwszym ekranie dla danego dozownika, zobacz rozdział 1.14.

	2.1.2	Ustawienie	liczby	zębów	metalowej	rozety	do
••	monite	orowania obro	otów dozo	<u>ownika</u>			
24	Param rozpoc zebów liczbą z Zmiany zębate	etr ten jest u zeciem testu a w przypadl zębów na roze y należy dokor go i po	ustawiony wysiewu ku, że wy ecie konkr nać w tak wyświetle	przez pr konieczne vświetlona etnego do i sposób, z eniu się d	roducenta ma e jest skontro wartość nie zownika, trzet że naciśnie si ialogi ustawia	aszvny. P lowanie li iest zgod ba ją zmie ię symbol u się właś	Przed iczby na z nić. koła
		zębów. Usta	wioną w stawieniu	artość po pod symt	otwierdza się olem koła ze	za por	nocą niawi
	się nov	va ustawiona v	vartość	pou oynie		balogo pl	ojawi

I I	2.1.3 Wyzerowanie licznika obrotów testu wysiewu
Trai	Przez naciśnięcie przycisku dokonuje się wyzerowania licznika obrotów. Pod przyciskiem wyświetli się wartość 000

	2.1.4 Włączenie / zatrzymanie testu wysiewu
	Przez naciśniecie tego przycisku włacza się silnik danego one obroty dozownika. Aby
-	zatrzymać dozownik należy nacisnąć
	Nasiona wypadające z dozowwnika w trakcie testu muszą być złapane do jakiegoś zbiornika lub do woreczka. Dozownik powinien pracować dopóki w zbiorniku nie bedzie wymaganej ilości. Po zakończeniu testu konieczne iest zważenie jego wagi i wprowadzenie jej w następującym kroku <i>(2.1.5)</i>

X	. 2.1.5 Wprowadzenie wagi nasion
06.00 kg	Po zatrzymaniu testu wysiewu należy wpisać wagę nasion, które były dozowane w trakcie uruchomionego testu wysiewu. Wprowadza się
	to w ten sposób, że naciska się symbol i w dialogo wprowadza wargość wagi. Należy potwierdzić naciskając OK i nowa wartość wyświetli się pod symbolem wagi.

2.1.6 Sprawdzenie poprawności testu wysiewu
Do sprawdzenia poprawności testu wysiewu służy tzw. pasmowy
wykres regulacji.
Celem jest, aby czarne pasy były na środku pasma w zielonym polu. Jeśli oba czarne pasy nie są w zielonym paśmie na środku wykresu, test wysiewu został przeprowadzony błędnie i konieczne jest ponowne powtórzenie go w całości. Jeśli oba pasy znajdują się w zielonym paśmie, test został przeprowadzony prawidłowo i regulacja dozownika będzie przebiegać poprawnie w całym zakresie prędkości jazdy. Trzeba brać pod uwagę maksymalną prędkość jazdy zestawu. Nie wolno jej przekraczać, w przeciwnym wypadku dojdzie do nieprawidłowego dozowania nasion!
Z pozostałymi dozownikami należy postępować w taki sam sposób.

2.2 Ustawienie czujników wysiewu



To pole wyświetlania służy do ustawienia liczby podłączonych czujników wysiewu i ich czułości pomiaru.

N N N	2.2.1. Ustawienie liczby czujników wysiewu			
48	Poprzez naciśnięcie tego przycisku ustawia się liczbę czujników			
	podłączonych na korpusie do jednostki sterującej.			
	Wartość ta jest ustawiona przez producenta i jest przeznaczona			
	wyłącznie do celów serwisowych.			

- + 1	2.2.2 Ustawienie czułości monitorowania przepływu nasion
	Ustawienie czułości czujnika jest w zakresie od 1 do 225. Wartość
	zależy od wielkości nasion i wybranej wysiewanej porcji. Jeśli czułość
	jest ustawiona na 5, przez czujnik musi przejść co najmniej 5 szt.
	nasion w ciągu 1 s, aby ocenił, że siew jest w porządku i "SIEJE". Jeśli
	przejdzie mniej niż 5 szt. nasion w ciągu 1 s, czujnik oceni, że nasiona
	nie przechodzą, a więc "NIE SIEJE".
	1. Dla drobnych nasion, takich jak mak i rzepak, zalecana wartość
	ustawień wynosi 3-12.

2.	Dla średnich nasion, takich jak pszenica i jęczmień, zalecana
	wartość ustawień wynosi 30-100.
3.	Dla grubych nasion, takich jak kukurydza i bób, zalecana wartość
	ustawień wynosi 10-30.
	-

2.3 Funkcje świateł



2.3.1 Oświetlenie siewnika

Po naciśnięciu tego przycisku włącza się oświetlenie siewnika. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza oświetlenie.



2.3.2 Oświetlenie w zbiorniku

Po naciśnięciu tego przycisku włącza się oświetlenie w zbiorniku. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza oświetlenie.



2.3.3 Oświetlenie urządzeń wysiewających

Po naciśnięciu tego przycisku włącza się oświetlenie urządzeń wysiewających. Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza oświetlenie.

2.4 Pozostałe funkcje hydrauliczne

0	2.4.1 Elastyczna włóka - podnoszenie
(% †	Po naciśnięciu przycisk zmieni kolor na żółto a elastyczna włóka
	podnosi się do góry. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje że
	przycisk zmieni kolor z powrotem na zielony i zatrzyma się podnoszenie
	elastycznej włóki.

	2.4.2 Elastyczna włóka - opuszczanie
(0) 🔳	Po naciśnięciu przycisk zmieni kolor na żółto a elastyczna włóka jest
	opuszczana na dół. Ponowne naciśnięcie przycisku powoduje że
	przycisk zmieni kolor z powrotem na zielony i zatrzyma się opuszczanie
	elastycznej włóki.

2.4.3 Wyjmowanie z ziemi sekcji rozdrabniającej
Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję wyjmowania z
ziemi sekcji rozdrabniającej. Wyjmowanie z ziemi zakończa się przez
ponowne naciśnięcie przycisku i funkcja wyjmowania z ziemi sekcji
rozdrabniającej się wyłącza.

	2.4.4 Zagłębianie w ziemi sekcji rozdrabniającej
⊕ +	Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję zagłębiania w ziemi sekcji rozdrabniającej. Zagłębianie w ziemi zakończa się przez ponowne naciśnięcie przycisku i funkcja zagłębiania w ziemi sekcji rozdrabniającej się wyłącza.

	2.4.5 Przedwschodowe znaczenie KM
/\	Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję
	przedwschodowego znaczenia międzyrzędzia roślin oleistych. Funkcja
	jest oznaczana przez zmianę koloru przycisku na żółty. Dalsze jego
	funkcje wywodzą się z funkcji zaworów międzyrzędzi siewnych. Jeśli
	zawory się zamkną i zaczną się tworzyć nieobsiane ślady,
	automatycznie zagłębi się znaczenie przedwschodowe.
	Przy otwarciu zaworów znaczenie przedwschodowe ponownie zostanie
	wyjęte. Za pomocą ponownego naciśnięcia przycisku
	funkcja znaczenia przedwschodowego KM się wyłączy.

	2.4.6 Automatyka znaczników
I 🔨 🏹 AUTU	Poprzez naciśnięcie tego przycisku włącza się funkcję automatycznego
	przełączania znaczników na nawrocie. Przycisk zmieni kolor na żółty
	Funkcja automatycznego przełączania jest włączona i zawsze po
	wyjęciu maszyny z ziemi automatycznie zmieni się pozycja znaczników.

2.5 Postępowanie przy włączonej funkcji automatycznego przełączania znaczników:

Jeśli funkcja automatyki w drugim ekranie jest włączona

należy wrócić za

🖌 AUTO

pomocą przycisku do pierwszego ekranu.

Teraz należy nacisnąć przycisk zagłębiania w ziemi prawego lub lewego znacznika, w zależności od tego, z której strony pola rozpoczyna się siew. Siewnik przed wybraniem znaczników musi bezwarunkowo być wyjęty z ziemi, oba przyciski muszą być szare i symbole znaczników muszą być skierowane w górę. Po naciśnięciu odpowiedniego przycisku znaczników oba znaczniki zmienią kolor na zielony a wciśnięty znacznik zostanie obrócony w dół. Natychmiast po rozpoczęciu zagłębiania maszyny włączony zostanie wcześniej wybrany znacznik. Na końcu jazdy przy wyjmowaniu maszyny z ziemi przełączą się oba przyciski znaczników a znacznik, który był na dole, automatycznie przemieszcza się na górę. Przy następnym zagłębieniu drugi znacznik zacznie się przemieszczać w dół.

2.6 Współczynnik K (korekta prędkości)



W tej części wprowadza się ustawienia współczynnika K czujnika prędkości przejazdu. Ustawienia można wprowadzić tylko wtedy, jeśli współczynnik K jest zainstalowany w maszynie i nie jest używany system GPS/Glonass.

Najpierw należy sprawdzić i prawidłowo ustawić liczbę zębów czujnikowych dla czujnika indukcyjnego. Wartość ta jest ustawiona domyślnie przez producenta, chodzi tylko o skontrolowanie jej. Jeśli liczba zębów czujnikowych jest inna, niż jest ustawiona, konieczne jest przestawienie tej wartości.

	2.6.1 Ustawienie liczby zębów czujnika prędkości przejazdu
•	Ustawienia wprowadza się za pomocą naciśnięcia symbolu. W dialogu
	liczbowym należy wprowadzić nową wartości i potwierdzić ją przez naciśnięcie
	OK . Pod symbolem wyświetli się nowa wartość.
	2.6.2 Ustawienie obwodu koła czujnika prędkości przejazdu
	Ustawienia obwodu koła wprowadza się za pomoca naciśniecia symbolu. W
	dialogu liczbowym należy wprowadzić nowa wartości i potwierdzić ja przez
	naciśniecie OK . Pod symbolem wyświetli się nowa wartość
	262 Wanálazyanik Kouotowiania
	2.0.3 WSpoiczymink K - ustawieme
	Na początku trzeba w konkretny miejscu, w którym maszyna będzie pracować,
	wytyczyć prostą drogę 100 metrów. Drogę tę musi pokonać zestaw przy
	mierzeniu współczynnika K. Po wytyczeniu drogi należy podjechać siewnikiem
	na początek drogi i zatrzymać go. Następnie należy nacisnać przycisk
	który uruchomi pomiar współczynnika K. Teraz należy przejechać po
	wcześniej wytyczonej drodze. Na końcu drogi należy się zatrzymać nacisnać
	w ten sposob zakonczyc pomiar.
	Pod symbolem wyświetli się relatywnie przejechana droga, na podstawie której
	zostanie przeprowadzona
	00100

korekta pomiaru prędkości 00100

2.7 Ustawienie czasów pracy funkcji hydraulicznych



W tej części ekranu ustawia się czasy niezbędne dla poszczególnych hydraulicznych funkcji siewnika. Czasy można ustawić indywidualnie w zależności do potrzeb od 1 do 100 sekund. Każda maszyna ma inny przepływ i ciśnienie oleju (moc obwodu hydraulicznego) i dlatego czasu poszczególnych ruchów mogą się wyraźnie różnić.

Łącznie można ustawić sześć różnych funkcji hydraulicznych:

2.7.1 Składanie maszyny
Należy nacisnąć przycisk, ustawić żądaną wartość i w dialogu potwierdzić
za pomocą OK. Nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci.

<u>t T t</u> 010 s	<u>2.7.3 Wyjmowanie maszyny z ziemi.</u>
	Należy nacisnąć przycisk, ustawić żądaną wartość i w dialogu potwierdzić
	za pomocą OK. Nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci.

▲ 및 ↓ 010 s	 <u>2.7.4 Zagłębianie maszyny w ziemi.</u> Należy nacisnąć przycisk, ustawić żądaną wartość i w dialogu potwierdzić za pomocą OK. Nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci.
* * 010 ₅	2.7.5 Wyjmowanie znaczników z ziemi. Należy nacisnąć przycisk, ustawić żądaną wartość i w dialogu potwierdzić za pomocą OK . Nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci.
	2 7 6 Zagłebianie znaczników w ziemi

<u>2.7.6 Zagłębianie znacznikow w ziemi.</u>
Należy nacisnąć przycisk, ustawić żądaną wartość i w dialogu potwierdzić
za pomocą OK . Nowa wartość jest automatycznie zapisywana w pamięci.

<u>2.8 Informacje o urządzeniu</u>

Temp M1: 29 C Temp M3: 0 C Voltage: 13.5 V Amperage: 0 A Power Consumption: 0 W

RADO AGRO s.r.o. HW:MU-V0-14-01 FW-A100-1.1.3 Jul 1 2014 21:07:54 PN:A100ControlBox-XXXX SN:XXXXXXXXX Android App Version: 2.3

W tej części ekranu znajdują się istotne informacje o stanie napięcia i dane produkcyjne.

Objaśnienia:

Temp M1: 26 C	Temperatura chłodnicy końcowego stopnia dla silnika 1 i 2
Temp M3: 0 C	Temperatura chłodnicy końcowego stopnia dla silnika 3 i 4
Voltage 12.2 V	Napięcie zasilające sieci pokładowej w voltach
Amperage: 0 A	Prąd pobierany przez jednostkę z sieci pokładowej w amperach
Power Consumption	: 0 W Łączna moc urządzenia w watach

RADO AGRO s.r.o.	Producent systemu sterowniczego Worsja sprzetu jednostki sterującaj
FM-A100-1.1.2	Wersja oprogramowania jednostki sterującej
May 28 2014 12:14:35	Czas powstania oprogramowania jednostki sterującej
PN:A100CB	Rodzaj jednostki sterującej
SN:00000001	Numer seryjny jednostki sterującej
Android App Version: 2.4	Wersja oprogramowania tabletu

RADO AGRO s.r.o. Tečovice 309 763 02 Zlín 4 Czechy